

据置型先行手摺 F1

品名	品番	製品重量
先づけ手すり支柱	AS03	3.6kg
先づけ手すり支柱（端部用）	AS03E	5.4kg

※ AS03 : φ34×1.6t
AS03E : φ34×3.2t

※ 盲キャップはAS03時緑色、AS03E時は黄色となります。

品名	品番	製品重量
先づけ手すり支柱	AC16	3.0kg
先づけ手すり支柱（端部用）	AC32	4.8kg

※ AC16 : φ34×1.6t
AC32 : φ34×3.2t

品名	品番	L ₀ 寸法	L ₁ 寸法	製品重量	梱包数(本)
先づけ手すり	FH18	1,835mm	917.5mm	4.5kg	-
	FH15	1,530mm	765.0mm	3.7kg	50
	FH12	1,225mm	612.5mm	2.9kg	-
	FH09	920mm	460.0mm	1.4kg	-
	FH06	616mm	308.0mm	1.0kg	-

組立手順

- 建枠上端に先づけ手すり支柱を差し込み、取付ける
- 先づけ手すり支柱に先づけ手すりを差し込み、取付ける
- もう一方の先づけ手すり支柱に先づけ手すりを取付ける
- 手すりユニットを持ち上げ、建枠上端に差し込み取付ける
- 布板(足場板)を取付ける
- 上段の建枠、プレースの組立て